Original	Rechange
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
PopUp Menu/Disc Menu	D.Menu / Top
Home	Menu / Home
Top Menu	Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
:≡	Smart / List
:≡	Setup / OPT /
Play	Play / Slow

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
I<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Eject	Eject / Surround
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ

Original		Rechange		Original	
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I		