Original		Rechange	
	Power		Power
	SD/HC	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
INP TV	Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PUT AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
N	N	SHIFT +	Shift + Up
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	LIST SMART	Smart / List
VIERA Link	Viera Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡◆]/Sttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	O I O	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
PROGRA v	Programme	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
GRAMME ^	Programme Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
<<I <<		TUNE- <<	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
>>I >>I		TUNE+ >>	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode