Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	>>		>>
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3

Original		Rechange	
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Back	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	BACK	RETURN BACK	Back

Original		Rechange		Original	Rechange
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	O	SETTINGS OPT	Opt i ons		
	Musi c/ Phot o	ZOOM	Ej ect		
	*/ o	AD SUBT	Subt		
	*/ Sear ch	PROG SLEEP	Sl eep		
	Tv Li st	DISC NAV LIST	Li st		
i	i	DISPLAY INFO	I nf o		
	[≡]	-/-- GUIDE	Gui de		
	Si ze	PICTURE FORMAT	For mat		
V+	Vol +	+ VOL	Vol +		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
P+	PR+	+ CH	Ch +		
P-	PR-	CH −	Ch -		
	Mut e	MUTE	Mut e		