Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Option	Setup / OPT /
SD Card	Display / Media	Down	Down
Input TV	TV/Radio /	Return	Back / Return
Input AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
[+]/Aspect	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
N	Sound / Title	Blue	Blue / Prime Video / Random
Direct Rec TV	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	Text	Text / Goto
i	Info / Angle	[≡♦]/STTL	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear	[≡i]/Index	Eject / Surround
Viera Tools	D.Menu / Top	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Viera Link	Smart / List	1	1
Up	Up	2abc	2
Guide	Guide / EPG / -/--	3def	3
Left	Left	4ghi	4
OK	OK	5jkl	5
Right	Right	6mno	6

Original		Rechange	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall / Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
v	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power Down	SHIFT +	Shift + Power
v	PR- Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
^	PR+ Down	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<<< / <<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>> / >>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	II >/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode