| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| GAME | Game | APP MEDIA | Media |
| AUTO | Auto | HOME SMART | Smart |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH+ | Up / CH + / I< | | Up |
| CH- | Down / CH - / >> | | Down |
| V+ | Right / Vol + | | Right |
| V- | Left / Vol - | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| CH+ | Up / CH + / I< | | I<< |
| CH- | Down / CH - / >> | | >>I |
| CH+ | Up / CH + / I< | CH + | Ch + |
| CH- | Down / CH - / >> | CH - | Ch - |
| V- | Left / Vol - | VOL - | Vol - |
| V+ | Right / Vol + | VOL + | Vol + |
| ZOOM | Red / Zoom | A | Red |
| LAN/AUDIO | Green / Lan/Audi | B | Green |
| PLAY/PAUSE | Yellow / Play/Pause | C | Yellow |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXT | Blue / Text | D | Blue | | | | |
| ZOOM | Red / Zoom | ZOOM | Eject | | | | |
| LAN/AUDIO | Green / Lan/ Audi | SOUND DUAL | Dual | | | | |
| PLAY/PAUSE | Yellow / | PLAY MODE | Play | | | | |
| PLAY/PAUSE | Yellow / | | Pause | | | | |
| TEXT | Blue / Text | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| TV/RADIO | << / Tv/ Radio | << | << | | | | |
| TV/RADIO | << / Tv/ Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | | | |
| SUBTITLE | >> / Subtitle | >> | >> | | | | |
| SUBTITLE | >> / Subtitle | AD SUBT | Subt | | | | |