Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Pause	Pause	Vol -	Vol -
Rec	Rec	♦+	Ch +
Stop	Stop	♦-	Ch -
>>	>>	Clear	Exit
<<	<<	Enter	Smart
Play	Play	*	Guide
>I	>>I	#	Pre Ch
I <	I <<	0	0
i	Info	Red	Red
Mute	Mute	Green	Green
Windows	Media	Yellow	Yellow
←	Back	Blue	Blue
Up	Up	1	1
Down	Down	2	2
Right	Right	3	3
Left	Left	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
	[O]	SETTINGS OPT	Opt i ons		
	[: ≡]	SOUND DUAL	Dual		
	[>]	AD SUBT	Subt		
	[· ·]	SEARCH TV/R	TV/ R		
	[T]	TOP MENU MENU	Menu		
OK	OK	OK	Ok		