Original		Rechange	
	Standby		Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
NICAM	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH. +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH. -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Fav-	Shift + Down	Stop	Stop / Hold
Fav+	Shift + Up	I<<	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Tv/Radio	TV/Radio /
Hold	Shift + Stop /	Red	Red / Netflix / Search
Lang	Shift + Audio / Lang I/II	Green	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Index	Shift + Play /	Blue	Blue / Prime Video / Random
Size	Zoom / Size		
Reveal	Shift + Pause / Step /		
Subpage	Shift + Rec / Rec Mode		
Media	Shift + Display / Media		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		