Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Auto	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Display	Display / Media
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
-/--	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	Source	AV / Input / RDS
0	0	P. Mode	Picture / Format
Back	Back / Return	S. Mode	Sound / Title
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
Aspect	SHIFT + PICTURE: Shift + Picture / Format	Fav	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Fav-	SHIFT + Shift + Down	Stop	HOLD Stop / Hold
Fav+	SHIFT + Shift + Up	I <<	PRESET- I << / Preset-
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Text	GOTO TEXT Text / Goto	TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	TV/RADIO Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Index	SHIFT + SLOW Shift + Play /	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Subpage	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		