Original		Rechange		Original		Rechange	
Power	Power	Power		Option	Option	SETUP	Setup / OPT /
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2		Down		Down
3	3	CD - STB 3	3	P +	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4	Zoom +	Right / Zoom+		Right
5	5	TAPE 5	5	Zoom -	Left / Zoom-		Left
6	6	TUNER 6	6	P -	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7	Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
8	8	USB 8	8	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
9	9	BLUETOOTH 9	9	V +	Vol +	VOL +	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0	V -	Vol -	VOL -	Vol -
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
O) Lang	Audio / Lang I/II		
Blue	Blue / Prime Video / Random		