Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE EJECT	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DISPLAY CLK/CNT	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
SELECT OK ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
BACKWARD	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FORWARD	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...] / Subtit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Search	Red / Netflix / Search		
Camera / Angle	Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY CLK/CNT	CLK / CNT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
SELECT OK ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
SETUP	[i]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC/ITR	Rec / ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
BACKWARD	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FORWARD	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
C.LOCK	C. Lock	GOTO TEXT	Text / Goto
REPEAT ez REPEAT	ez Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
CM Skip	Blue / Prime Video / Random		
LP	Yellow / YouTube / Repeat		