Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV/CL		AV / Input / RDS
	Zoom		Zoom / Size
	[....]/Subtit		Subtitle / EQ
	Audio/Language		Audio / Lang I/II
	◄/Camera		Shift + Info / Angle
	?		Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
	ECO		Display / Media
	CEC		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z/Back		Back / Return
	PR+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR-		CH- / Page-
	TVG/Top Menu		Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu		D. Menu / Top
	TXT/Menu		Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/ I >	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV/ CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[. . . .] / Subtit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/ Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/ Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z/ Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TVG/ Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TVG/ Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
TXT/ Menu	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/ I >	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV/ CL		AV / Input / RDS
	Zoom		Zoom / Size
	[. . . .] / Subtit		Subtitle / EQ
	Audio/ Language		Audio / Lang I/II
	◄/ Camera		Shift + Info / Angle
	?		Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
	ECO		Display / Media
	CEC		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z/ Back		Back / Return
	PR+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	PR-		CH- / Page-
	TVG/ Top Menu		Guide / EPG / -/--
	TVG/ Top Menu		D. Menu / Top
	TXT/ Menu		Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV/ CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[. . . .] / Subtit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/ Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/ Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z/ Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TVG/ Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TVG/ Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	TXT/ Menu	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT +	SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		