Mandis shop

Samsung BN5900559A

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	[≡?] / Info	DISPLAY INFO	Info
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
P.MODE	Red/-[ ]-/P. Mode	A	Red
S.MODE	Green/-[♪]-/S. Mode	B	Green
STILL	Yellow/[▼]/Still	C	Yellow
P.SIZE	Blue/[<>]/Size	D	Blue
	[≡♦]	PICTURE FORMAT	Format
DUAL I-II	[≡o]/Dual I-II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	[≡◊]/Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange		Original	Rechange
	[ ] / Tv		TV/ R		
	[≡] / Text		Text		