Original	Rechange		Original	Rechange	
Source	Source	AV / Input / RDS	Left / Zoom-	Left	Left
Power	Power	Power	OK	OK	OK
1	1	1	Right / Zoom+	Right	Right
2	2	2	Down	Down	Down
3	3	3	Option	Setup / OPT /	
4	4	4	Return	Back / Return	
5	5	5	Vol +	Vol +	
6	6	6	Info	Info / Angle	
7	7	7	PR+	CH+ / Page+	
8	8	8	Vol -	Vol -	
9	9	9	Mute	Mute / Dimmer	
ECO	Eco	Eject / Surround	PR-	CH- / Page-	
0	0	0	Text	Text / Goto	
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	Subtitle	Subtitle / EQ	
Menu	Menu	Menu / Home	List	Smart / List	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	Tv	TV/Radio /	
	Up	Up	Red	Red / Netflix / Search	

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Lang	Blue / Prime Video / Random		