Original		Rechange	
	Power Tv		Power
	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Rechange	
P•P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original		Rechange	
9	9 Tv	9	9
0	0 Tv	0	0
* TXT	Text Tv	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help Tv	FAV PRE-CH	Pre Ch
▼P [≡]	▼P [≡] Tv2	SHIFT + I<<	Shift + I<<
▲P [ ]	▲P [ ] Tv2	SHIFT + >>I	Shift + >>I
●	Rec Tv2	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec
▶	Play Tv2	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
AV	Av Tv2	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
<<	<< Tv2	SHIFT + <<	Shift + <<
>>	>> Tv2	SHIFT + >>	Shift + >>
⏻	Power Tv2	SHIFT + ⏻	Shift + Power
GUIDE	Guide Tv2	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu Tv2	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up Tv2	SHIFT + ▲	Shift + Up
◀	Left Tv2	SHIFT + ◀	Shift + Left
▶	Right Tv2	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Rechange	
▼	Down Tv2	SHIFT + ▼	Shift + Down
OK	Ok Tv2	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info Tv2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
●	Green Tv2	SHIFT + B	Shift + Green
●	Red Tv2	SHIFT + A	Shift + Red
EXIT	Exit Tv2	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
●	Yellow Tv2	SHIFT + C	Shift + Yellow
●	Blue Tv2	SHIFT + D	Shift + Blue
P<P	Back Tv2	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ Tv2	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- Tv2	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
■	Stop Tv2	SHIFT + ■	Shift + Stop
⏸	Pause Tv2	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
1	1 Tv2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv2	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Rechange	
Power DVD		Power	
AV DVD/DVR		AV	
Guide DVD/DVR		Guide	
Menu DVD/DVR		Menu	
Info DVD/DVR		Info	
Exit DVD/DVR		Exit	
Up DVD/DVR		Up	
Down DVD/DVR		Down	
Left DVD/DVR		Left	
Right DVD/DVR		Right	
Ok DVD/DVR		Ok	
Red DVD/DVR		Red	
Green DVD/DVR		Green	
Yellow		Yellow	
Blue DVD/DVR		Blue	
Vol + DVD/DVR		Vol +	
Vol - DVD/DVR		Vol -	

Original		Rechange	
Mute DVD/DVR		Mute	
Back DVD/DVR		Back	
Ch+ DVD/DVR		Ch +	
▼P[≡] DVD/DVR		I <<	
Ch- DVD/DVR		Ch -	
▲P[ ] DVD/DVR		>>I	
<< DVD/DVR		<<	
>> DVD/DVR		>>	
Play DVD/DVR		Play	
Pause DVD/DVR		Pause	
Stop DVD/DVR		Stop	
Rec DVD/DVR		Rec	
1 DVD/DVR		1	
2 DVD/DVR		2	
3 DVD/DVR		3	
4 DVD/DVR		4	
5 DVD/DVR		5	

Original		Rechange	
6	6 DVD/ DVR	6	6
7	7 DVD/ DVR	7	7
8	8 DVD/ DVR	8	8
9	9 DVD/ DVR	9	9
0	0 DVD/ DVR	0	0
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Gui de		Gui de
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/ CABLE		Left
	Ri ght		Ri ght
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	I nf o SAT/ CABLE		I nf o
	Exi t SAT/ CABLE		Exi t
	Red SAT/ CABLE		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow SAT/ CABLE		Yel l ow
	Bl ue SAT/ CABLE		Bl ue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Original		Rechange	
	Mut e		Mut e
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	St op SAT/ CABLE		St op
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Pl ay SAT/ CABLE		Pl ay
	Pause		Pause
1	1 SAT/ CABLE	1	1
2	2 SAT/ CABLE	2	2
3	3 SAT/ CABLE	3	3
4	4 SAT/ CABLE	4	4
5	5 SAT/ CABLE	5	5
6	6 SAT/ CABLE	6	6
7	7 SAT/ CABLE	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8 SAT/ CABLE	8	8		
9	9 SAT/ CABLE	9	9		
0	0 SAT/ CABLE	0	0		
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch		
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVBT	Power	Ch+ DVBT	Ch +
Gui de DVBT	Gui de	Ch- DVBT	Ch -
Menu DVBT	Menu	Pause DVBT	Pause
Up DVBT	Up	1 DVBT	1
Down DVBT	Down	2 DVBT	2
Left DVBT	Left	3 DVBT	3
Ri ght DVBT	Ri ght	4 DVBT	4
Ok DVBT	Ok	5 DVBT	5
I nfo DVBT	I nfo	6 DVBT	6
Red DVBT	Red	7 DVBT	7
Gr een DVBT	Gr een	8 DVBT	8
Yel l ow DVBT	Yel l ow	9 DVBT	9
Bl ue DVBT	Bl ue	0 DVBT	0
Vol + DVBT	Vol +	Power VCR	Shi f t + Power
Vol - DVBT	Vol -	Av VCR	AV
Mut e DVBT	Mut e	<< VCR	<<
Back DVBT	Back	St op VCR	St op

Original	Rechange
>> VCR	>>
Play VCR	Play
Rec VCR	Rec
Pause VCR	Shift + Pause
Guide VCR	Shift + Guide
Menu VCR	Shift + Menu
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down
Left VCR	Shift + Left
Right VCR	Shift + Right
Ok VCR	Shift + Ok
Info VCR	Shift + Info
Exit VCR	Exit
Red VCR	Shift + Red
Green VCR	Shift + Green
Yellow VCR	Shift + Yellow
Blue VCR	Shift + Blue

Original	Rechange
Back VCR	Shift + Back
Ch+ VCR	Shift + Ch +
Ch- VCR	Shift + Ch -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
Text VCR	Text
#Help VCR	Pre Ch