Original		Rechange	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
(BD) 1	1/BD	1	1
(SAT/CBL) 2	2/(SAT/CBL)	2	2
(DOCK) 3	3/(DOCK)	3	3
STATUS	Status	4	4
BD	BD	5	5
TUNER	Tuner	6	6
DVD	DVD	7	7
DOCK	DOCK	8	8
TV	TV	9	9
GAME	Game	-/-- GUIDE	Guide
SAT/CBL	SAT/CBL	0	0
V.AUX	V. AUX	FAV PRE-CH	Pre Ch
BAND	Band	A	Red
MODE	Mode	B	Green
SHIFT	Shift	C	Yellow

Original		Rechange	
MEMORY	Memory	D	Blue
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT MODE	Input Mode	TIMER AV	AV
CHANNEL +	CH+	+ CH	Ch +
CHANNEL −	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO DELAY	Audio Delay	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CH LEVEL	CH Level	SOUND DUAL	Dual
SURROUND PARAMETER	Surround	ECO 3D	3D
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Random Ipod	Format
Enter	Ok	I<< Ipod	I<<
Night	Eject	>>I Ipod	>>I
Restorer	D. Menu		
Tone	Info		
Test	Options		
Dimmer	List		
< Surround	SHIFT + Left		
> Surround	SHIFT + Right		
up Tuning	SHIFT + Up		
Down Tuning	SHIFT + Down		
Play Ipod	Play		
Pause Ipod	Pause		
Stop Ipod	Stop		
<< Ipod	<<		
>> Ipod	>>		
Repeat Ipod	Text		