Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
DVD	DVD	A	Red
VIDEO	Video	B	Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/-- Tv	-/-- GUIDE	Guide
-/--	-/--	SHIFT +	Shift + Guide

Original		Rechange	
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG/ TRACKING	Prog/Tracking+	+ CH	Ch +
	Prog/Tracking-	CH −	Ch -
PROG/ TRACKING	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Rechange
Muting/Zoom	MUTE
Muting/Zoom Tv	SHIFT + MUTE
Set Up	SETTINGS OPT
Surround	PICTURE FORMAT
Repeat/Index	REPEAT TEXT
Tv/Video	SEARCH TV/R
Tv/Video Tv	SHIFT + SEARCH TV/R
Subtitle/Timer	AD SUBT
Audio	SOUND DUAL
Angle	ECO 3D
Input Select	TIMER AV
←/Replay	C
→/Skip	D
<<</◁	<<
>>/▷	>>
▷<<</Shuttle Prev	<<
>>▷/Shuttle Next	>>

Original	Rechange
Rec	REC MODE
Play	PLAY MODE
Pause	II
Stop	■
SP/LP	HOME SMART
Up	▲
Down	▼
Right	▶
Left	◀
Enter	OK
Display	DISPLAY INFO
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU
Menu	TOP MENU MENU
Return	RETURN BACK