Original		Rechange	
	Power		Power
	SD Card	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
INP TV	Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PUT AV	Input AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIERA Link	Viera Link	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡◆]/Sttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
∨	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec Tv	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGRAMME ∨	Programme Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PROGRAMME ∧	Programme Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<<I << Tv	TUNE-	<< / Tune-
	<<I << Tv	PRESET-	I << / Preset-
	Play Tv	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
	>>I >>I Tv	TUNE+	>> / Tune+
	>>I >>I Tv	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop Tv	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step Tv	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Power DVD/VCR	Power		
Rec DVD/VCR	Rec / Rec Mode		
Programme Down DVD/VCR	CH- / Page-		
Programme Up DVD/VCR	CH+ / Page+		
<<| <<	<< / Tune-		
<<| <<	|<< / Preset-		
Play DVD/VCR	Play / Slow		
>>| >>|	>> / Tune+		
>>| >>|	>>| / Preset+		
Stop DVD/VCR	Stop / Hold		
Pause/Step	Pause / Step / Freeze		