| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | Recall | | Back / Return |
| | Vol + | | Vol + |
| | Audio/Audio/Lang, MTS | | Audio / Lang I/II |
| | Exit/Exit | | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | LCD Menu | | Shift + D.Menu / Top Menu |
| | Down | | Down |
| | DVB Menu | | D.Menu / Top |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | P.Mode | | Picture / Format |
| | S.Mode | | Sound / Title |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Info/Display | | Info / Angle |
| | Zoom/P.Ratio | | Zoom / Size |
| | Tv/Radio | | TV/Radio / Program |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| FAV | Fav / Marker / PC | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| TTX | Text / Goto | | |
| Pause/Hold/Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Cancel / USB/Card | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| EPG/List | Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| Stop/Index/Stop | Stop / Hold | | |
| Size | Shift + Zoom / | | |
| Play/Play | Play / Slow | | |
| Reveal / Reveal | Setup / OPT / | | |
| Subtitle/Sub. P | Subtitle / EQ | | |
| <</FR | << / Tune- | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| >>/FF | >> / Tune+ | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| I<</Prev | I<< / Preset- | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| >>I / Next | >>I / Preset+ | | |