| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| << | << |
| >> | >> |
| Eject | Eject |
| Play / Pause | Play |
| Play / Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| TV/TXT / | Text |
| Cancel / Zoom | Shift + Eject |
| Reveal / Subtitl | Shift + Subt |
| Hold / Menu | Options |
| Size / Angle | Format |
| Subpage / Titl | Shift + Text |
| Index / Goto | Media |
| Red / Program | Red |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Green / Slow | Green |
| Yellow / Repea | Yellow |
| Blue / A-B | Blue |
| CH + | Ch + |
| CH - | Ch - |
| TV Menu | Menu |
| Source | AV |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| DTV | Smart |
| DVD-Setup | D. Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Exit | Exit |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide |
| Recall | RETURN BACK Back |
| Picture | SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format |
| Sound | SOUND DUAL Dual |
| Nicam/A2 | SHIFT + TIMER AV Shift + AV |
| Mute | MUTE Mute |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Sleep | PROG SLEEP Sleep |
| Info | DISPLAY INFO Info |
| Subtitle | AD SUBT Subt |
| Channel List | DISC NAV LIST List |
| EPG | -/-- GUIDE Guide |
| TV / Radio | SEARCH TV/R TV/R |
| FAV | FAV PRE-CH Pre Ch |