| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | M Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | [ i ] Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | OK | OK | OK |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | P < P | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| | P - / CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | P + / CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | I - II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [ TV ] | LIST SMART | Smart / List |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Red / PIP | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Timer | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| Hold | HOLD — Stop / Hold | | |
| Cancel | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| Mx | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / | | |
| Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| Help | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| Index | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |