Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
OK	OK	OK	Ok
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SSM	SSM	-/-- GUIDE	Guide
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pre Ch
ARC	ARC	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
UPDATE	[≡x]/Update	AD SUBT	Subt
TIME	[≡o]/Time	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
	Yellow	C	Yellow
	Green	B	Green
	Red	A	Red
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	[/ ≡] / Mix	ECO 3D	3D
HOLD	[≡+] / Hold	ZOOM	Eject
REVEAL	[≡?] / Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	[≡i] / Index	DISPLAY INFO	Info
MODE	[≡M] / Mode	HOME SMART	Smart

Original	Rechange