Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVB/Analogue	DVB/Analogue	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ&. 9	9	9	9
+-*/! 0	0	0	0
S.EFFECT	S. Effect	APP MEDIA	Media
	▼/ O(/ I / I I	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual

Original		Rechange	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
PR/PAGE	PR/Page+	+ CH	Ch +
PR/PAGE	PR/Page-	CH –	Ch -
	Up/[≡▲]		Up
	Down/[≡▼]		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT OK	OK/Select	OK	Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
PREV PR	Prev PR	RETURN BACK	Back
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
NORMAL	Normal	SETTINGS OPT	Options

Original	Rechange	Original	Rechange
RECALL [i] / Recall	DISPLAY INFO Info		
CANCEL/EXIT Cancel / Exit	CLEAR EXIT Exit		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
TEXT [≡] / Text	REPEAT TEXT Text		
REVEAL [≡?] / Reveal	SEARCH TV/R TV/R		
T.CANCEL [≡x] / T. Cancel	ZOOM ⏏ Eject		
SIZE [≡♦] / Size	PICTURE FORMAT Format		
SUBCODE [≡o] / Subcode	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
HOLD [≡+] / Hold	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
INDEX [≡i] / Index	DISC NAV LIST List		
GAME Game	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		