Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PLAY MODE	Play Mode	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<</◁ / ◁ I	TUNE-	<< / Tune-				
	I I >/ I >/ >>	TUNE+	>> / Tune+				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				