Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
TV RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
DVR	St op/ DVR		St op

Original		Rechange	
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	>>		>>
SFI	SFI	- / -- GUIDE	Gui de
WWW	www	APP MEDIA	Medi a
ZURÜCK	Zur ück	RETURN BACK	Back
INFO VOR	I nf o/ VOR	DISPLAY INFO	I nf o
	↑		>>I
	↓		I <<
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Opt i ons

Original		Rechange	
NAV	NAV	HOME SMART	Smart
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENÜ	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
TON	♫	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
STILL	I >	PICTURE FORMAT	Format
HDMI	HDMI	AD SUBT	Subt
PIP	PIP	ECO 3D	3D

Original	Rechange