Original		Rechange	
	Power		Power
	Energy/Saving		3D
	AV Mode		Shift + AV
	Input		AV
	Tv/Radio		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	List		List
	FAV/Mark		Pre Ch

Original		Rechange	
	Ratio/Char/Num		Dual
	Q.View		D. Menu
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute/Delete		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Premium		Media
	Home Netcast		Smart
	Q.Menu		Menu
	Back		Back
	Guide		Guide
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SIMPLINK	Simplink	PICTURE FORMAT	Format
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>

Original	Rechange