Original		Rechange	
	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	PIP	ECO 3D	3D
	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
INSTANT SKIP	Instant Skip	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AV	TV AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR	TV PR +	+ CH	Ch +
	TV PR -	- CH	Ch -
VOL	TV Vol +	+ VOL	Vol +
	TV Vol -	- VOL	Vol -
SCAN	<< Scan	<<	<<
SCAN	>> Scan	>>	>>
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause / Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	Menu / List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR	Up / PR +		Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down / PR -	Down	*	Sleep
Right	Right	Marker	Pre Ch
Left	Left	Search	Guide
Enter	Ok		
Display	Info		
Return	Back		
Audio	Dual		
Subtitle	Subt		
Zoom	Shift + Eject		
Clear	Exit		
Rec	Rec		
Rec Mode	Shift + Rec		
Timer Rec	Red		
CHP. ADD	D. Menu		
Repeat	Text		
A - B	Shift + Text		
Thumbnail	Format		