Mandis shop

Sony RMTD246P

Original	Rechange	Original	Rechange
Eject	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Clear	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	TV/DVD	TV/Radio /
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Angle	Info / Angle
2	2	Play Mode	Shift + Play /
3	3	Zoom	Zoom / Size
Prog+	CH+ / Page+	System Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
4	4	Title List	Sound / Title
5	5	Timer	Sleep / Timer
6	6	Top Menu	D. Menu / Top
Prog-	CH- / Page-	Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down	Prog+ Tv	Shift + CH+ /
Display	Display / Media	Power Tv	Shift + Power
I <<	I << / Preset-	Vol - Tv	Vol -
←	Shift + Left	Prog- Tv	Shift + CH- /
· →	Shift + Right	Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
>>I	>>I / Preset+		
<</ ◁ / ◁ I	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ I >/ I I >	>> / Tune+		
Tv Pause	Shift + Pause / Step /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Stop	Shift + Stop /		
DUB/ HDD/ DVD	Shift + 3		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Vol + Tv	Vol +		