Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left	Left
Red	Red	OK	Ok
Green	Green	Vol +	Vol +
Yellow	Yellow	Vol -	Vol -
Blue	Blue	Mute	Mute
Disc	Guide	Stop	Stop
Dock for iPod	Pre Ch	Play	Play
Radio	TV/R	Pause	Pause
♪ Source	AV	I<	I<<
Pop Up Menu/Disc Menu	D. Menu	<<	<<
Home	Smart	>>	>>
Sound Settings	Dual	>I	>>I
Back	Back	1	1
Options	Options	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
Right	Right	5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Subtitle		Subt		
	Top Menu		Menu		