Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Nicam/A2	Shift + Audio / Lang I/II	1	1
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Aspect	Shift + Picture / Format	3	3
Media	Shift + Display / Media	4	4
Display	Display / Media	5	5
Auto	Smart / List	6	6
P. Mode	Picture / Format	7	7
S. Mode	Sound / Title	8	8
DTV	D. Menu / Top	9	9
Source	AV / Input / RDS	0	0
Up	Up	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Left	Left	Recall	Back / Return
Enter	OK	CH+	CH+ / Page+
Right	Right	Info	Info / Angle
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
CH-	CH- / Page-	Rec/ Repeat	Rec / Rec Mode
FAV	Fav / Marker / PC	Rec/ Repeat	Shift + Green / APP /
Tv/ Radio	TV/ Radio /	T-Shift	Eject / Surround
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search
Text	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Cyan	Blue / Prime Video / Random
Index	Setup / OPT /		
<</ Hold	<< / Tune-		
<</ Hold	Shift + Stop /		
Size	Zoom / Size		
>>	>> / Tune+		
I <</ Reveal	I << / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		