Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DTV/VCR	DTV/VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE- <<	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I <<	PRESET- I << / Preset-		
NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		