Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1..@	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
	0	0	0
PGUP	PgUp	+ CH	Ch +
PGDN	PgDn	CH −	Ch -
FAV+	FAV+	>>I	>>I
FAV-	FAV-	I <<	I <<
	Up/ CH+		Up

Original		Rechange	
	Down/ CH-		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	Red	A	Red
AUDIO	Green	B	Green
SUB	Yellow	C	Yellow
ZOOM	Blue	D	Blue
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange		Original		Rechange	
LIST	List	DISC NAV LIST	List				
PAUSE	Pause		Pause				
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R				
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back				