Original		Rechange	
	Power		Power
AUTO	Eject / Auto	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
LCD MENU	LCD Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
DVD SETUP EXIT	DVD Setup/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD SETUP EXIT	DVD Setup/Exit	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange		Original		Rechange	
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
FAV-	FAV-	SHIFT + ▼	Shift + Down	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
FAV+	FAV+	SHIFT + ▲	Shift + Up	Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
TEXT	Angle/Text	GOTO TEXT	Text / Goto	I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset-
TEXT	Angle/Text	ANGLE INFO	Info / Angle	>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
HOLD	Zoom/Hold	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Red/Prog	Red/Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	Green/Intro	Green/Intro	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Yellow/Repeat	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	D.Menu/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Yellow/Repeat	Yellow/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SIZE	Title/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /	Blue/A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SIZE	Title/Size	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	Blue/A-B	Blue/A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REVEAL	D.Disp/Reveal	LIST SMART	Smart / List				
SUBPAGE	Goto/Subpage	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /				
MEDIA	I>/Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media				
▶II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Play/Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				