Original		Rechange	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Screens	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
FAVOURITES	Favourites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
V-Format	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
i	ANGLE INFO — Info / Angle		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
I / II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
SUB-T	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		