| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| TV/AV | TV / AV | TIMER AV | AV |
| | Green / Timer | B | Green |
| | Green / Timer | SHIFT + | TIMER AV Shift + AV |
| QV | Blue / QV | D | Blue |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Red / Info | A | Red |
| | Red / Info | DISPLAY INFO | Info |
| V-PP | V-PP | SETTINGS OPT | Options |
| V-PP | Yellow / V-PP | C | Yellow |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| A-PP | A-PP | SOUND DUAL | Dual |
| P+ | Up / P+ | | Up |
| P+ | Up / P+ | + CH | Ch + |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| P- | Down / P- | | Down |
| P- | Down / P- | CH – | Ch - |
| V+ | Right / V+ | | Right |
| V+ | Right / V+ | + VOL | Vol + |
| V- | Left / V- | | Left |
| V- | Left / V- | VOL – | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| REVEAL | Reveal | HOME SMART | Smart |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| SIZE Size | PICTURE FORMAT Format | | |
| MIX Mix | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| TV/TXT TV / TXT | REPEAT TEXT Text | | |
| CANCEL Cancel | RETURN BACK Back | | |
| SUBCODE Subcode | AD SUBT Subt | | |
| INDEX Index | APP MEDIA Media | | |
| STOP Stop | ■ Stop | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |