Original		Rechange	
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STANDBY	Standby		Power
SV/V+	SV/V+	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
0	0	HDMI - SAT 0	0
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Left / Vol -	VOL	Vol-
	Left / Vol -		Left
P+	Up / P +	CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up / P +		Up
	Right / Vol +	VOL	Vol+
	Right / Vol +		Right
P-	Down / P -	CH PAGE	CH- / Page-
P-	Down / P -		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
INDEX	>I / Index	LIST SMART	Smart / List
	[X]	RETURN BACK	Back / Return
STILL	Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange	Original	Rechange
Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		