| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Info | Info |
| Input | AV |
| Subtitle | Subt |
| Reveal | Shift + D. Menu |
| Index | Shift + Info |
| Text | Text |
| Dual Screen | 3D |
| Dual Screen Size | Shift + 3D |
| Select | Smart |
| Rotate | Media |
| V. Format | Format |
| AV Mode | Shift + AV |
| Sound | Dual |
| Dolby Virtual | Options |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Recall | Pre Ch |
| DTV | TV/R |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| CH + | Ch + |
| CH - | Ch - |
| Vol + | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Guide | GUIDE | Guide |
| | List | DISC NAV LIST | List |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | DTV Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Exit / End | CLEAR EXIT | Exit |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |