Original		Rechange	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue/[ ]	D	Blue
AV	AV [?]	TIMER AV	AV
	Timer	PROG SLEEP	Sleep
	[:≡]	-/-- GUIDE	Guide
I-II	I-II/[≡]	SOUND DUAL	Dual
SMART ♪	♪ Smart	APP MEDIA	Media
SMART	[<>]/[+]	PICTURE FORMAT	Format
SMART	[ ] Smart	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange	Original	Rechange
P↺P	Pre Ch		