Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MTS	MTS	SETTINGS OPT	Options
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Rechange	
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
INDEX	<</ I ndex		<<
CANCEL	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
CANCEL	Pause/ Cancel		Pause
TTX	>>		>>
SUB.PG	I <</ Sub. PG		I <<
REVEAL	>>I / Reveal		>>I
MIX	St op/ M x		St op
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
CAP	CAP	APP MEDIA	Medi a
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Original		Rechange	
SIZE/MOUSE	Si ze/ Mouse	PICTURE FORMAT	For mat
HOLD/REFRESH	Hol d/ Ref r esh	E-MANUAL D.MENU	D. Menu