Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
	Green / >>	TUNE+	>> / Tune+		
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow / I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue / >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Text / Play/Paus	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Text / Play/Paus	SLOW	Play / Slow		
	Text / Play/Paus	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STILL	Stop / Still	HOLD	Stop / Hold		
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Size / Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Size / Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[≡x]	SURROUND	Eject / Surround		
SUBTITLE	Subtitle / [≡o]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DMP	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	O) / I - II / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
[≡]	GOTO / TEXT — Text / Goto		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
[≡+]	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
Stop/Still	HOLD — Stop / Hold		
Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
[≡♦] / [++]	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
[≡x]	SURROUND — Eject / Surround		
[≡o] / Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
DMP	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		