Mandis shop

LaCie REMCON471

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Settings	Setup / OPT /
I<	I<< / Preset-	Eject	Eject / Surround
>I	>>I / Preset+		
Back	Back / Return		
OK	OK		
Home	Shift + Menu /		
Home	Menu / Home		
Play	Play / Slow		
Up	Up		
Left / <<	<< / Tune-		
Left / <<	Left		
Right / >>	Right		
Right / >>	>> / Tune+		
Down	Down		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Search	Red / Netflix / Search		

https://remote-controls.ch/fr/LaCie/1059105-48837-telecommande-de-remplacement-pour-LaCie-REMCON471.html