Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
16: 9 Wide	Shift + Zoom /	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	CH +	CH+ / Page+
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Source	AV / Input / RDS
8	8	CH -	CH- / Page-
9	9	Info	Info / Angle
0	0	Sleep	Sleep / Timer
F1	Display / Media	Recall	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--	L / R	D. Menu / Top
Smart S	Sound / Title	Play / Index	Play / Slow
Smart P	Picture / Format	Pause / Zoom	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause / Zoom	Zoom / Size		
Stop / Reveal	Stop / Hold		
TTX	Text / Goto		
I << / Hold	I << / Preset-		
>>I / List	>>I / Preset+		
>>I / List	Smart / List		
<< / Language	<< / Tune-		
>> / Radio	TV/ Radio /		
>> / Radio	>> / Tune+		
Red / Rec	Rec / Rec Mode		
Red / Rec	Red / Netflix / Search		
Green / Subtitl	Subtitle / EQ		
Green / Subtitl	Green / APP / Repeat		
Yellow / FAV	Fav / Marker / PC		
Yellow / FAV	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / EPG	Blue / Prime Video / Random		
Blue / EPG	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		