| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 0 | 0 |
| Direct Tv Rec | SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode | -/-- | GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| Tv Aspect/AV Lin | FORMAT PICTURE Picture / Format | Vol - | VOL Vol - |
| Tv/Text | GOTO TEXT Text / Goto | Library/Search | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| 1 | TV 1 1 | I<< Index | PRESET- I<< / Preset- |
| 2 | DVD 2 2 | Index >>I | PRESET+ >>I / Preset+ |
| 3 | CD-STB 3 3 | ShowView | ANGLE INFO Info / Angle |
| Tracking/V-Lock+ | CH+ PAGE CH+ / Page+ | Still Album | LIST SMART Smart / List |
| 4 | VIDEO 4 4 | Replay | RETURN BACK Back / Return |
| 5 | TAPE 5 5 | Pause/Step | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| 6 | TUNER 6 6 | REC | REC MODE Rec / Rec Mode |
| Tracking/V-Lock- | CH- PAGE Page- | Menu | HOME MENU Menu / Home |
| 7 | AUX-HDD 7 7 | Up | Up |
| 8 | USB 8 8 | Play | SLOW Play / Slow |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | VOL + Vol + | Left | Left |
| AV/Input Selec | RDS AV INPUT AV / Input / RDS | << | TUNE- << / Tune- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | OK |
| Right | Right | | Right |
| >> | >> / Tune+ | TUNE+ | |
| Down | Down | | Down |
| Stop | Stop / Hold | HOLD | |
| Prog. / Check Up | Shift + Up | SHIFT + | |
| Date+ | Shift + Right | SHIFT + | |
| On+ | Shift + Vol + | SHIFT + | VOL |
| Off + | Shift + CH+ / | SHIFT + | CH PAGE |
| Prog. / Check Down | Shift + Down | SHIFT + | |
| Date- | Shift + Left | SHIFT + | |
| On- | Shift + Vol - | SHIFT + | VOL |
| Off - | Shift + CH- / | SHIFT + | CH PAGE |
| Prog. Check | TV/ Radio / | PROGRAM TV/ RADIO | |
| Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear | SHIFT + | CLEAR EXIT CANCEL |
| SP/ LP/ EP | Setup / OPT / | OPT-TOOLS SETUP | |
| Timer | Sleep / Timer | TIMER SLEEP | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I-Timer | I-Timer | SHIFT + | TIMER SLEEP |
| Audio | Audio / Lang I/II | LANG I/II AUDIO | |
| OSD/DISPLAY | OSD/ Display / Media | MEDIA DISPLAY | |
| RESET | Reset | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| AV LINK/ TV ASPECT | Tv Aspect/AV Lin | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TV/TEXT | Tv/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| CKING/V-LOCK | Tracking/V. Lock+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Tracking/V. Lock- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| INPUT SELECT AV | AV/Input Selec | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| -/-- | -/-- | GUIDE EPG -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Prog./Check Up | | Up |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| + DATE | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| + DATE | Date+ | | Right |
| + ON | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| + ON | On+ | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| + OFF | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| + OFF | Off+ | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| PROG./CHECK | Prog./Check Down | | Down |
| DATE − | Date- | | Left |
| ON − | On- | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| OFF − TIMER | Off- | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |