Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Freeze	SHIFT +	Shift + Pause
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	DTV	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
	Source	TIMER AV	AV
	Zoom	ZOOM	Eject
	Recall	RETURN BACK	Back
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
	Nicam	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
INDEX	Index / Rec	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INDEX	Index / Rec	REC MODE ●	Rec
REVEAL	Reveal / Stop	■	Stop
HOLD	Hold / I<<	I<<	I<<
SIZE	Size / >>I	>>I	>>I
R	Red	A	Red

Original		Rechange	
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
C	Blue	D	Blue