Original		Rechange	
	Power		Power
	FAV / Eject		Pre Ch
	FAV / Eject		Eject
	Mute		Mute
	P. Mode		Format
	S. Mode		Dual
	Sleep		Sleep
	Scaler		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Rechange	
	0		0
	Recall		Back
	-/--		Shift + Guide
	Red / Goto		Red
	Green / A-B		Green
	Yellow / Repeat		Yellow
	Blue / Angle		Blue
	Setup		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Vol +		Vol +

Original		Rechange	
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
TEXT	Text / Play	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Text / Play	PLAY MODE ▶	Play
MIX	Mix / Pause	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MIX	Mix / Pause	❚❚	Pause
INDEX	Index / Stop	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INDEX	Index / Stop	■	Stop
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CANCEL	Cancel / <<	«	<<
REVEAL	Reveal / >>	»	>>
HOLD	Hold / I<<	K«	I<<
SIZE	Size / >>I	»K	>>I
DVD-MENU S.PAGE	S. Page /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE PAGE-	Page - / Titl	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
PBC PAGE+	Page + / PBC	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
AUDIO I/II	I/II / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY i	i / Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
ZOOM- RADIO	Radio / Zoom -	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM- RADIO	Radio / Zoom -	SHIFT + ▼	Shift + Down
ZOOM+ EPG	EPG / Zoom +	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM+ EPG	EPG / Zoom +	SHIFT + ▲	Shift + Up
SUBTITLE S.TITLE	S. Title / Subti	AD SUBT	Subt