Original		Rechange	
TV/⏻	TV Power	⏻	Power
	Input	TIMER AV	AV
A/B	A / B	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ANALOG	Analog	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	i+	DISPLAY INFO	Info
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
◀◀	<< / ⊲I / ⊲	<<	<<

Original	Rechange	Original	Rechange
Pl ay	Pl ay		
>> / I > / I I >	>>		
Pause	Pause		
St op	St op		
Mut e	Mut e		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Pr og +	Ch +		
Pr og -	Ch -		
Rec	Rec		

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	· →	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu	
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	

Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	←	CH –	Ch -
	· →	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu	
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	