Mandis shop

RC2546

Original		Rechange	
	Power		Power
TV-RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
AV 0	0/ AV	0	0
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
?	?	DISPLAY INFO	I nf o
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
LIST	Red/ ↑	A	Red
SUBTITLE	Gr een/ ↓	B	Gr een
	Yel l ow/ ✂	C	Yel l ow
FAV	Bl ue	D	Bl ue
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok

https://remotecontrols.fr/10545-182-telecommande-remplacement-pour-RC2546-30306.htm