Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
i	i	DISPLAY INFO	Info
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	World	HOME SMART	Smart
	Music/Camera/Ph	APP MEDIA	Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Fav 1 / O	SHIFT + 1	Shift + 1
	Fav 2 / Q	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡] / Text		Text		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		
	Lang		Dual		
	Dialog		Subt		
	- [O] -		Options		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec		Rec		
	Play		Play		
	Stop		Stop		