Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Top Menu	D.Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	R/L	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	Info	Info / Angle
F.Forward	>> / Tune+	Menu Left	Left
Prev.	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Next	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Title	Sound / Title	Menu Down	Down
Lang	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subt.	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Open/Close	Eject / Surround	Auto/Track	Smart / List
NTSC/PAL	Picture / Format	Slow Up	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Progr.	TV/Radio / Program	Display	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-	Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
1	TV 1 1	DVD/TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
2	DVD 2 2	DVD/TV	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
3	CD-STB 3 3	Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		