Original		Rechange	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER I	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
+ VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	Hall	TV 1	1
JAZZ 2	Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	Rock	CD-STB 3	3

Original		Rechange	
ENTERTAINMENT 4	Entertainment	VIDEO 4	4
MUSIC 5	Music	TAPE 5	5
TV THTR 6	TV THTR.	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	DTS	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	Night	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6.1/5.1 +10	6.1 / 5.1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO ENTER	Stereo	HDMI-BAT 0	0
LEVEL TITLE	Title/Level	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
<	Left/-	◀	Left
SELECT	Select	OK	OK
> +	Right/+	▶	Right
TEST RETURN	Level	RETURN BACK	Back / Return
v PRESET/CH	Down	▼	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power AV	AV / Input / RDS	>>I DVD	>>I / Preset+
Standby	Shift + Power	<< DVD	<< / Tune-
System Power	Power	Stop DVD	Stop / Hold
CD	Shift + 3	>> DVD	>> / Tune+
MD/CD-R	Shift + 5	Volume +	Vol +
Tuner	Shift + 6	Volume -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	1 DVD	1
DTV/CBL	Shift + 1	2 DVD	2
VCR	Shift + 4	3 DVD	3
V-AUX	Shift + 7	4 DVD	4
Rec/Disc Skip	Rec / Rec Mode	5 DVD	5
Pause DVD	Pause / Step / Freeze	6 DVD	6
Audio DVD	Audio / Lang I/II	7 DVD	7
6 CH Input	Shift + 8	8 DVD	8
I << DVD	I << / Preset-	9 DVD	9
Play DVD	Play / Slow	0 DVD	0

Original	Rechange	Original	Rechange
+10 DVD	Guide / EPG / -/--		
ENT DVD	Fav / Marker / PC		
Title/Level DV	Sound / Title		
Up DVD	Up		
Menu/Set Menu	Menu / Home		
Left/- DVD	Left		
Enter DVD	OK		
Right/+ DVD	Right		
Return DVD	Back / Return		
Down DVD	Down		
Display DVD	Display / Media		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Shift + Power	Stop CD	Stop / Hold
System Power	Power	>> CD	>> / Tune+
CD	Shift + 3	Volume +	Vol +
MD/CD-R	Shift + 5	Volume -	Vol -
Tuner	Shift + 6	Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer	1 CD	1
DVD	Shift + 2	2 CD	2
DTV/CBL	Shift + 1	3 CD	3
VCR	Shift + 4	4 CD	4
V-AUX	Shift + 7	5 CD	5
Rec/Disc Skip CD	Rec / Rec Mode	6 CD	6
Pause CD	Pause / Step / Freeze	7 CD	7
6 CH Input	Shift + 8	8 CD	8
I << CD	I << / Preset-	9 CD	9
Play CD	Play / Slow	0 CD	0
>>I CD	>>I / Preset+	+10 CD	Guide / EPG / -/--
<< CD	<< / Tune-	Enter CD	Fav / Marker / PC

Original		Rechange		Original	Rechange
	Up		Up		
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Left/-		Left		
SELECT	Select	OK	OK		
	Right/+		Right		
TEST RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down		Down		
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
⏮	I<< Tuner	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I Tuner	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<< Tuner	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> Tuner	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	1 Tuner	TV 1	1
JAZZ 2	2 Tuner	DVD 2	2
ROCK 3	3 Tuner	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4 Tuner	VIDEO 4	4
MUSIC 5	5 Tuner	TAPE 5	5
TV THTR 6	6 Tuner	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8 Tuner	USB 8	8
DD/DTS 9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
STEREO ENTER	ENTER Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE	Title/Level Tune	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up Tuner	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Menu/Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
− ◀	Left/- Tuner	◀	Left
SELECT	Select Tuner	OK	OK

Original		Rechange		Original		Rechange
	Right / + Tuner		Right			
	Return Tuner		Back / Return			
	Down Tuner		Down			
	Display Tuner		Display / Media			