Original		Rechange	
	Power		Power
	- - : - -	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	TV / VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	Re-View	RETURN BACK	Back / Return
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	X / 0000	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	0	0	0
	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Timer ?	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	30 Sec >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	OK / Enter /	OK	OK
	Start Debut +	SHIFT +	Shift + Up
	Stop Fin +	SHIFT +	Shift + Right
	Date +	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Start Debut -	SHIFT +	Shift + Down
	Stop Fin -	SHIFT +	Shift + Left
	Date -	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
Up / TV PR +	CH+ / Page+		
Up / TV PR +	Up		
Left / TV Vol - / I <<	Left		
Left / TV Vol - / I <<	I << / Preset-		
Left / TV Vol - / I <<	Vol -		
Right / TV Vol + / >>I	Right		
Right / TV Vol + / >>I	>>I / Preset+		
Right / TV Vol + / >>I	Vol +		
Down / TV PR -	Down		
Down / TV PR -	CH- / Page-		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Audio Mute		Mute / Dimmer
	TV / VCR		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Timer		Sleep / Timer
	X / 0000		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--
	Prog -		CH- / Page-

Original		Rechange	
	Prog -		Down
	Prog +		CH+ / Page+
	Prog +		Up
	Vol -		Vol -
	Vol -		Left
	Vol +		Vol +
	Vol +		Right